



Sanipol Sp. z o.o.

ul. Poznańska 106 * 66-300 Międzyrzecz
Tel. 95 742 7000, 95 742 7017 * Fax: 95 742 7010
www.sanipol.pl * info@sanipol.pl

INSTRUKCJA

UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI ORAZ WARUNKI GWARANCJI DLA ŚCIAN SYTEMU SANIPOL® HPL

System ścian działowych SANIPOL® HPL jest łatwy do utrzymania w czystości.

Warunki utrzymania czystości i konserwacji :

a) zawiasy:

- smarować suchym smarem lub innym środkami smarnymi co 6 miesięcy

b) klamki, rozety i zamki:

- sprawdzać luzy osiowe rygla/zamka i rozety co 6 miesięcy
- „języki” zamkowe (zamka/ rygla) smarować smarem lub innym środkami smarnymi co 6 miesięcy

c) powierzchnie ścian i drzwi:

- utrzymywać w czystości stosując ogólnie dostępne płyny do mycia w/g przepisu ich stosowania (myć wilgotną ścierką i wytrzeć do sucha)
- w przypadku wystąpienia na ściankach zabrudzeń o większym nasyceniu, stosować mleczka czyszczące wg przepisu ich użycia, unikając zbyt intensywnej tarcia, które może spowodować uszkodzenie powierzchni

d) profile aluminiowe:

- powierzchnie profili aluminiowych czyścimy okresowo, stosując ogólnie dostępne płyny do mycia w/g przepisu ich stosowania

e) elementy ze stali nierdzewnej (zawiasy , klamki, stopy):

Stal nierdzewna posiada na całej swojej powierzchni naturalną warstwę tlenku, która zabezpiecza stal przed korozją. Dla zachowania przez stal w czasie eksploatacji pierwotnego wyglądu i odporności na korozję, należy uwzględnić następujące wskazówki:

- chronić stal nierdzewną przed jakimkolwiek kontaktem ze stalą węglową, używać czystych, specjalistycznych narzędzi przeznaczonych wyłącznie do stali nierdzewnej.
- do czyszczenia używać szcotek ze stali nierdzewnej albo specjalistycznej włókniny
- do czyszczenia pneumatycznego strumieniowo-ściernego nie używać kulek które przedtem wykorzystywany były do czyszczenia stali węglowej.
- nigdy nie wolno używać kwasu solnego do usuwania osadów zaprawy cementowej, zaprawę trzeba spłukać przed stwardnieniem, używając czystej zimnej wody.

ZAPOBIEGAWCZE MYCIE WODĄ

Dla utrzymania atrakcyjnego wyglądu elementów ze stali nierdzewnej oraz kabin zaleca się ich regularne mycie. Najlepiej za użyciem ciepłej wody z łagodnym detergentem. Spłukać czystą zimną wodą, wytrzeć do sucha!

Wygląd powierzchni można poprawić stosując profesjonalne kosmetyki do stali nierdzewnej. Mycie powinno usuwać brud i osady, które pozostawione zbyt długo na powierzchni stali nierdzewnej, mogą zainicjować korozję i zmatowienie powierzchni.

W silnie zanieczyszczonym środowisku mycie powinno być wykonywane częściej. Częstotliwość mycia należy ustalić doświadczalnie.



Sanipol Sp. z o.o.

ul. Poznańska 106 * 66-300 Międzyrzecz
Tel. 95 742 7000, 95 742 7017 * Fax: 95 742 7010
www.sanipol.pl * info@sanipol.pl

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń z tytułu:

- podciągania się na zwieńczeniach nad otworem drzwiowym, oraz ścianach zabudowy;
- jeździe i huśtaniu się na drzwiach, lub innych elementach zabudowy,
- uszkodzeń z powodu uderzenia, kopania, itp.
- innych uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania,
- odkształceń i innych uszkodzeń z powodu braku, niewydolnej lub niesprawnej wentylacji,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia kabiny,
- obniżania się jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia, np. zarysowania powierzchni kabiny i inne ślady użytkowania.

Instrukcję niniejszą należy przedłożyć osobom odpowiedzialnym za konserwację.

Niestosowanie się do powyższych zaleceń powoduje automatycznie utratę gwarancji i nieuwzględnienie ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.